

Spezial-Reinigungsmittel für Fahrzeuge



HM Felgenreiniger sauer

(Artikel Nr. 1230...) UBA Nr.: 06070071/ BfR-Nr.: 8367234

Produktinformation

Felgenreiniger sauer ist ein saurer Spezialreiniger, der bei sachgemäßer Anwendung extreme Ablagerungen löst. HM Felgenreiniger entfernt speziell mineralische Verschmutzungen von Aufbauten und Planen schnell, gründlich und schonend.

Anwendungsbereiche

Betonfahrzeuge, Silofahrzeuge, Waschhallen, säurefeste Fliesen etc.

Anwendung

Erstellen Sie eine Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1:3 bis 1:10 und sprühen diese auf. Kurz einwirken lassen -nicht antrocknen- und mit HD-Wasserstrahl absprühen. Felgenreiniger sauer nass in nass verarbeiten! Darf nur auf säurefesten Fliesen und niemals auf Glas, insbesondere Windschutzscheiben, aufgebracht werden!

Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Wasserverdünnbar auf 10 Liter:

leichte Verschmutzung	Bis 1: 10	Ca. 1000 ml
mittelstarke Verschmutzung	Bis 1: 5	Ca. 2000 ml
starke Verschmutzung	Bis 1: 3	Ca. 3000 ml

Ingredients

5 - < 10%: Ameisensäure 40%, 5 - < 10%: Salzsäure 35%,
1 - < 5%: Schwefelsäure 34%, 1 - < 5%: Kokosamidopropylbetain, < 1%: Quar-
täres C12-14-dimethylaminoethoxylatmethylchlorid

Technische Daten

Technische Daten		Gebindegrößen	
Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1230001)
PH-Wert (Produkt)	ca. 1	5 Liter	(Art. Nr 1230005)
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 2	10 Liter	(Art. Nr 1230010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1230020)

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren



UN 1789
Chlorwasserstoffsäure Kl 8,
VG III,
ADR