

Professionelle Reinigungsmittel
für Industrie, Handwerk und Gewerbe
direkt vom Hersteller



HM Farb- & Etikettenentferner

(Artikel Nr. 1428...) BfR.-Nr. 8367139

Produktinformation

HM Farb- & Etikettenentferner ist ein hochkonzentriertes, schnell wirkendes Produkt. Es entfernt Etiketten und Farbverunreinigungen von nahezu allen Oberflächen.

Anwendungsbereiche

Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Industrie

Anwendung

Unverdünnt mit Pinsel, Schwamm oder mit Sprühkopfaufsatz aufbringen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und mit Hand-Pad oder Bürste bearbeiten. Mit Wasser abspülen und trocknen. Bei Entsorgung des Spülwassers sind die jeweiligen, regional gültigen behördlichen Auflagen zu beachten.



Bitte vor der Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen!

Ingredients

50 - < 55%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol),
50 - < 55%: (R)-p-Mentha-1,8-dien



Technische Daten		Gebindegrößen	
Form	flüssig	1 Liter	(Art. Nr 1428001)
PH-Wert (Produkt)	ca. 7	5 Liter	(Art. Nr 1428005)
PH-Wert (mit Wasser)	ca. 7	10 Liter	(Art. Nr 1428010)
Siedepunkt	>100°C	20 Liter	(Art. Nr 1428020)



Gefahrenhinweise

H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
EUH208 Enthält C10 H16, (+)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

